

TEXTILFARBE EXPERT

EINFACH KREATIV FÄRBen

Brillante Ergebnisse, vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Mit der simplicol Textilfarbe expert färben und gestalten Sie Kleidung und Heimtextilien einfach und sicher. Und schon halten Sie stolz Ihre strahlend schöne Kleidung in der Hand.

**Zum kreativen Färben (Batiken, Dip-Dye, Ombré etc.).
Zum Neufärben, Auffrischen und Umfärben.**

Welche Textilarten kann ich färben?

simplicol Textilfarbe expert eignet sich für Wolle* und Seide sowie alle Textilien aus Baumwolle, Viskose, Leinen und Mischgewebe. Mischgewebe sind Textilien aus den o. g. Naturfasern mit einem Anteil von maximal 50 % Polyester, Polyamid und Polyacryl. Die Färbung fällt auf Mischgeweben heller aus. Die Farbe auf dem Etikett erhalten Sie auf weißen Textilien. Auf andersfarbigen Stoffen entstehen Mischöne.

*außer Kaschmir, Mohair, Angora

Anwendung

Vorbereitung

Eine Packung färbt dauerhaft ca. 300 g Stoff im vollen Ton (z.B. 1 Rock, 2 T-Shirts, 2 Handtücher). Trockenen Stoff ggf. auf einer Küchenwaage wiegen. Bei mehr Wäsche fällt die Färbung heller aus. Der Stoff muss sauber und fleckenfrei sein. Bitte waschen Sie vor dem Färben Weichspüler, Appreturen und Mittel zur Wäschedesinfektion heraus.

Beim Färben

- Bitte max. 3 Packungen simplicol Textilfarbe expert pro Färbevorgang verwenden. Maximal 1200 g Wäsche auf einmal färben.
- Muster bleiben nach dem Färben häufig sichtbar. Polyester-Nähte, -Reißverschlüsse nehmen die Farbe nicht an. Manchmal werden Flecken, verblichene Stellen oder Bleichmittelspuren beim Färben nicht vollständig verdeckt.
- Nicht färben können Sie reine Synthetics wie Polyester, Polyamid, Acryl und Textilien mit Spezialausrüstung.
- Im unwahrscheinlichen Fall von Farbbreuten an Maschine und Kunststoffteilen, können Sie diese mit Zitronensäure oder handelsüblicher Chlorbleiche abwischen.

Färben in der Waschmaschine

- Sauberen Stoff locker in Waschmaschine/den Toplader geben.
- Beutel oben aufschneiden und auf die Textilien in die Trommel stellen. Gegebenenfalls Fixierer ins Weichspülfach füllen.
- Programm 60° Pflegeleicht ohne Vorwäsche starten, falls möglich mit Wasser-plus-Taste.
- Bei Seide dann 750 ml Essig durchs Waschmittelfach zugeben.
- Nach dem Färben Beutel aus der Trommel entnehmen und die gefärbten Textilien bei max. 40° im Feinwaschprogramm in der Maschine nachwaschen.

Färben in Schüssel und Eimer

- Bitte Gummihandschuhe tragen
- 6 Liter 60° warmes Wasser in Kunststoffschüssel/-eimer füllen (entspricht 4 l kochendem und 2 l kaltem Wasser)
- Den ganzen Beutelinhalt darin auflösen.
- Nur bei Seide noch rund 300 ml Essig (oder 50 ml Essig-Essenz 25 %) zugeben.
- Sauberen Stoff gut eintauchen und unter Rühren eine Stunde lang färben.
- Anschließend Textil bei 40° mit Waschmittel nachwaschen.

Wolle und Seide im Topf färben

Diese Methode eignet sich für sehr empfindliche Seide, Wolle* und Wollmischungen, die nicht in der Maschine oder in der Schüssel gefärbt werden können.

Dabei kann auch entgegen der Herstellerangabe bei 60° und mehr gefärbt werden. Entscheidend ist die sanfte Bewegung der zu färbenden Textilien und das Vermeiden von Temperatursprüngen. Dennoch ist zu beachten: Bei der Wollfärbung, wie auch bei der Wollwäsche, besteht immer das Risiko des Einlaufens und Verfilzens.

*außer Mohair, Kaschmir, Angora

- Bitte Gummihandschuhe tragen
- Großen Kochtopf mit 6 Litern handwarmem Wasser füllen.
- Den ganzen Beutelinhalt einrühren und auflösen.
- Zusätzlich ca. 300 ml Essig (oder ca. 50 ml Essig-Essenz 25 %) zugeben.
- Sauberen Stoff gut eintauchen.
- Das Farbbad auf mittlerer Heizstufe unter sanftem Rühren so lange erhitzen, bis der Stoff anfängt, die Farbe anzunehmen.
- Praktisch ist dabei ein Einmachthermometer: Es muss mindestens 60° anzeigen.
- Temperatur halten und etwa 1 Stunde weiterfärben. Dabei häufiger sanft rühren, damit die Färbung gleichmäßig wird.
- Den Topf vom Herd nehmen und unter gelegentlichem Rühren abkühlen lassen.
- Ist das Farbbad nur noch lauwarm, Textilien vorsichtig warm spülen.

Später stets separat bei max. 40° waschen.

Der Farb-Fixierer für die Textilfarbe Expert

Mit simplicol Textilfarbe expert gefärbte Kleidung färbt etwas aus und sollte bis max. 40° mit ähnlichen Farben gewaschen werden.

Ihr Plus für Farbbrillanz und Haltbarkeit

Verleihen Sie Ihrer gefärbten Kleidung deshalb noch mehr Leuchtkraft. Der simplicol Farb-Fixierer steigert die Farbbrillanz und Haltbarkeit der simplicol Textilfarbe expert.

Färben und Fixieren in einem Schritt

Sie können Ihre Textilien in der Waschmaschine gleichzeitig färben und die Farbe im Spülgang fixieren. Folgen Sie dafür einfach der Färbeanleitung.

Nachträglich Fixieren

Bei der Schüssel- und Topffärbung werden die Farben nachträglich fixiert. Spülen Sie die Textilien vorher gut aus.

•Waschmaschine

Spülprogramm auswählen und 1 Flasche Fixierer ins Weichspülfach geben. Programm durchlaufen lassen.

•Schüssel

1 Flasche Fixierer in 8 Liter kaltes Wasser geben. Das gefärbte Kleidungsstück für 15 Minuten ins Fixierbad legen, den Stoff dabei regelmäßig bewegen. Gut nachspülen.

Empfehlung: Zum Waschen Feinwaschmittel verwenden und den Fixiervorgang ggf. nach einigen Wäschen wiederholen.

BRILLANTE FARBEN FÜR IHRE IDEEN

Inspirationen und viele Färbebeispiele finden Sie online.

[simplicol.de](https://www.simplicol.de)

www.ideenbuch.simplicol.de

Link: <https://goo.gl/vVn4Cu>



Färbenberatung

Unsere Experten helfen Ihnen gern.

 : +49 56 41 - 9 51 44

 : + 43 53 32 - 2 06 43

Mo.-Do. 7.30 - 16.00 Uhr

Fr. 7.30 - 13.00 Uhr

Mail: beratung@simplicol.com

