

# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



## Utilisation simplicol expert

### Quels types de textiles puis-je teindre?

La teinture textile simplicol expert convient pour tous les textiles en laine (sauf cachemire, mohair et angora), soie, coton, viscose, lin et fibres mélangées. Les fibres mélangées sont des textiles en fibres naturelles comportant un maximum de 50 % de polyester, polyamide et polyacrylique. La couleur finale sera plus claire sur les fibres mélangées. La couleur affichée sur l'étiquette est obtenue sur du linge blanc. Sur du linge de couleur, vous obtenez une teinte plus nuancée.



1

### Préparation:

Un paquet teint environ 300 g de tissu uni. Plus il y a de linge, plus la couleur sera claire. Le tissu doit être propre et sans taches. Avant de le teindre, lavez-le pour enlever tout adoucissant, apprêt et produit désinfectant.



2

### Teinture en machine:

Mettez le textile propre, bien déployé, dans le lave-linge. Coupez le haut du sachet et posez le sachet sur le linge. Le cas échéant, versez le fixateur dans le compartiment pour l'assouplissant. Lancez le programme Repassage facile à 60 °C sans prélavage et si possible avec la touche Eau additionnelle ou Eau +. Pour la soie, ajoutez 750 ml de vinaigre dans le compartiment pour la lessive. Une fois le programme terminé, retirez le sachet. Laissez le linge et reprogrammez un cycle Tissu délicat à 40 °C maximum.

Consultez notre site  
YouTube pour plus  
d'inspiration

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL



# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



### Teinture à la main:

Veillez à mettre des gants. Diluez le contenu du sachet dans un récipient en plastique contenant 6 litres d'eau chaude à 60 °C (soit 4 l d'eau bouillante et 2 l d'eau froide). Pour la soie, ajoutez 300 ml de vinaigre (ou 50 ml de vinaigre concentré à 25 %). Plongez le tissu dans le bain de teinture en veillant à ce qu'il soit complètement immergé. Laissez-le tremper pendant 1 heure tout en remuant. Sortez le linge et lavez-le à l'eau tiède (40 °C) avec votre lessive habituelle.



### Teinture de la laine et la soie sur le feu:

Cette méthode est conseillée pour les tissus très délicats en soie, laine (sauf mohair, cachemire et angora) et laine mélangée, qui ne supportent pas la teinture en machine ou dans un récipient en plastique. Elle permet également de teindre les tissus à 60 °C et plus, contrairement aux recommandations du fabricant. Il est cependant décisif de remuer doucement le linge à teindre et d'éviter les sauts de température. Important: Comme au lavage, la laine risque de rétrécir et de feutrer. Veillez à mettre des gants. Diluez le contenu du sachet dans une grande marmite contenant 6 litres d'eau tiède. Ajoutez environ 300 ml de vinaigre (ou environ 50 ml de vinaigre concentré à 25 %). Plongez le tissu propre dans le bain de teinture en veillant à ce qu'il soit complètement immergé. Tout en remuant doucement, chauffez le bain de teinture à feu moyen jusqu'à ce que le tissu commence à se colorer. Un thermomètre de cuisson peut vous être ici d'une grande utilité: il doit indiquer au moins 60 °C. Maintenez à température pendant environ 1 heure. Remuez doucement et souvent pour que la teinture soit uniforme. Retirez la marmite du feu et laissez refroidir en remuant de temps en temps. Lorsque le bain est tiède, rincez doucement le tissu dans de l'eau chaude. Plus tard, lavez-le séparément à 40 °C maximum.

Consultez notre site  
YouTube pour plus  
d'inspiration

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL



# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



### Fixateur expert:

Les vêtements teints avec la teinture textile simplicol expert peuvent légèrement déteindre et doivent être lavés à 40 °C maximum avec du linge de couleur similaire. Le fixateur simplicol expert améliore l'intensité des couleurs et la tenue de la teinture textile simplicol expert.



3

### Teinture et fixation en une fois:

Vous pouvez teindre et fixer la teinture dans un même passage en machine. Reportez-vous au guide de la teinture. Fixation ultérieure: Si vous teignez le linge à la main ou sur le feu, fixez la couleur après la teinture. Veillez à d'abord bien rincer le linge. En lave-linge: Sélectionnez un programme de rinçage et versez 1 flacon de fixateur dans le compartiment pour l'assouplissant. Lancez le programme. À la main: Versez 1 flacon de fixateur dans 8 litres d'eau froide. Laissez tremper le linge teint dans le bain de fixation pendant 15 minutes en le remuant régulièrement. Rincez abondamment.

### Notre conseil:

Pour le lavage, utilisez de la lessive pour linge délicat et procédez à une nouvelle fixation après plusieurs lavages.

### Remarque

- Utilisez au maximum 3 paquets de teinture textile simplicol expert par teinture.
- Ne teignez pas plus de 1,2 kg de linge à la fois.
- Les motifs sont rarement couverts par la teinture. Les coutures et les fermetures éclair en polyester n'absorbent pas la teinture.
- Il arrive que les taches et les traces de délavage ou de blanchisseur ne soient pas entièrement couvertes par la teinture.
- Les tissus en 100 % polyester, 100 % polyamide, 100 % acrylique ainsi que les textiles avec traitement spécial ne se teignent pas.
- Dans le cas peu probable de résidus de teinture sur la peinture et le plastique de la machine, nettoyez-les avec de l'eau de javel diluée à 5 - 10 %.

Consultez notre site  
YouTube pour plus  
d'inspiration

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL

